



## modèle " BABY " cal. 12/70

### MONTAGE - CHARGEMENT

1 - Visser manuellement chaque tube dans son emplacement. Important : La première détente commande le canon du bas, la deuxième le canon du haut ( en tenir compte si les embouts-chokes sont sur les tubes ).



2 - Mettre en place la longresse sur les tubes par l'avant et verrouiller la tirette d'accrochage côté droit.



3 - Visser les embouts-chokes sur chaque tube ( attention à l'ordre des coups - voir ci-dessus ). Il n'est pas nécessaire de les démonter systématiquement. Mettre en place le collier-guidon, bloquer sa vis modérément avec une pièce de monnaie.



4 - Pour l'ouverture des canons et le chargement, tourner la clé d'ouverture vers l'avant jusqu'en butée



5 - Tirer le faisceau de canons vers l'avant jusqu'en butée



6 - Insérer une cartouche dans chaque chambre, ramener le canon vers l'arrière et verrouiller la clé jusqu'en butée.

**ATTENTION : le fusil est prêt a faire feu.**



